



BASIC ALARM

- 598 720 03 Schwarz
- 598 720 13 Rot
- 598 720 23 Blau
- 598 720 33 Türkis
- 598 720 53 Weißtransparent
- 598 720 63 Gelb

-,98

Quarz-Reisewecker

Quartz alarm clock

Der Schutzdeckel ist nach hinten gelegt ein Standfuß.

Ø ca. 7,8 cm, ca. 3 cm tief. Bitte 1 Batt. UM 3 mitbestellen. Lieferung im Einzelkarton.

TD ab 250 Stck. **-,25**

Deckel, ø 40 mm



503 067 03

FIFTH AVENUE

Reisewecker

Travel alarm clock

Im durchsichtigen Glasdisplay wird Zeit, Datum oder Alarmzeit angezeigt.

Alu-Klappetui, ca. 9,4 x 5,8 x 1,2 cm.

Inkl. Batterie. Einzelkarton.

LG ab 36 Stck. **-,60**

40 x 8 mm vorn

6,50



502 585 03

SILVER FOLD

Reisewecker

Travel alarm clock

Mit Datum, Alarm, Temperatur,

Licht. Sound Select mit 9

verschiedenen Tonfolgen. Kunststoffgehäuse

silberfarben. Batterie inklusive. Format

ca. 6,3 x 9 x 1,8 cm. Einzelverpackung.

TD ab 45 Stck. **-,45**

Deckel 45 x 35 mm

5,95



9,50

504 091 03
WORLD TIME ALARM

Weltzeituhr

Idealer Reisewecker mit Digitalanzeige . Alarm- und Snoozefunktion. Kalender und

stündlicher Weckruf. Drehen des

Außenrings bewirkt Weltzeitanzeige von

24 Städten digital mit blinkendem Punkt

auf der hinterlegten Weltkarte. Rundes

Faltgehäuse, ca. 8 x 2 cm,

mit Aluminiumdeckeln.

-,55 TD ab 30 Stck.

ø 40 mm Etuideckel



604 867 03

TRAVEL ALARM

Quarz-Reisewecker

Runder Quarz-Reisewecker im

schwarzen PU-Etui. Batterie inklusive.

Im Kunststoffgehäuse, ø ca. 7 cm,

Etui 8,8 x 8 x 2,5 cm.

-,40 SD ab 100 Stck.

ø 40 mm Etuideckel

2,45



604 186 73

CIRCLE TIME

Reisewecker

Travel alarm clock

Elegante Tischuhr mit

rauchtransparentem Rand und

silbernem Deckel (=Fuß) mit

Öffnung für das Zifferblatt.

ø ca. 8,3 cm. Quarzwerk inklusive

Batterie. Im Einzelkarton.

-,40 TD ab 100 Stck.

30 x 12 mm Silberrand

2,15

