

mp3
Music

506 129 022

MP3 PLAYER

25.-

MP3-Player mit 128 MB. Für Speicherkarten SD, MMC. Extraschacht für Speicherkarte mit größerem Volumen (additiv). WMA, DVR, eingebautes Micro, mit Stereo-Ohrhörer. Von WIN 98 bis 2000 und XP sowie Mac OS 9.x und höher. Blau-silbernes Gehäuse mit Metall-Front und -Rückseite, Format ca. 5,5 x 4,5 x 1,2 cm. Einzelkarton.

LG ab 6 Stck. -,50

40 x 12 mm

SD ab 6 Stck. -,50

40x12 mm, jeweils
Front unter Display



507 098 003

SLIDE MP3 STEREO SPEAKER

17.30

Kompakt Lautsprecher

Für MP3-Player, Notebook und andere Kleingeräte. Qualitätslautsprecher, Anschlusskabel. Silber-schwarzes Gehäuse, ca. 11,5 x 2,5 x 8,5 cm. Inklusive Etui.

TD ab 12 Stck. -,50

80 x 8 mm Sockel



506 130 003

MP3 STEREO SPEAKER

4.20

Kompakt Lautsprecher

Für MP3-Player, Notebook und andere Kleingeräte. Qualitätslautsprecher, Anschlusskabel integriert. Silber-schwarzes Gehäuse, ca. 17,5 x 3,5 x 5 cm.

2 Batterien UM4 bitte mitbestellen.

Einzelkarton.

TD ab 50 Stck. -,50

50 x 25 mm.

Front Mitte



506 131 003

MUSICAL BAG MP3

6.95

Gürteltasche mit Lautsprecher,

am MP3-Player anzuschließen

Der Player wird in einem Extrafach in der Vortasche untergebracht, ebenso der Batteriekasten. Schicke Kunststofftasche, grau-orange, ca. 21 x 13 cm.

Einzel verpackt. Batterien bitte mitbestellen: 4 x UM3.

TS ab 25 Stck. -,50

40 x 40 mm

neben Lautsprecher



Ohne MP3 Player