



3.95

504 964 002


SLIP CARD SILKY

Leder-Kreditkartenetui

Credit card purse

Mit der eingeknüpften Schlaufe werden die Karten vor dem Herausfallen geschützt oder bei Bedarf herausgezogen. Format ca. 7,3 x 10 cm. Einzelkarton.

-,35 P ab 50 Stck. 40 x 20 mm Vorderseite



5.80

501 632 005

SILKY KEY

Leder-Schlüsseletui

Leather key case

5 Fächer für Kreditkarten, 6 Schlüsselringe, Knopfverschluss. Ca. 6,5 x 10,5 x 2 cm. Im Einzelkarton.

-,35 P ab 50 Stck., links innen 40 x 30 mm



12.10

504 967 003

COMBINATION SILKY

Leder-Kombibörse

CC- und Ausweisfächer durch Druckknopf geschützt. 2 große Scheinfächer, 1 Münzfach, ein Reißverschluss-Doppelfach und 2 verdeckte Fächer. Format ca. 12 x 9,5 cm. Einzelkarton.

-,35 P ab 20 Stck. 40 x 20 mm Vorderseite oder CC-Fach innen links

Der Clou ist das oben offene Ticketfach



10.95

501 633 005

TICKET SILKY

Leder Brieftasche

Leather wallet

2x 5 Fächer für Kreditkarten, große Innenfächer mit Reißverschluss gesichert. 6 weitere große, z.T. Netz-Fächer links und rechts. Ca. 11,5 x 16,5 x 1 cm. Im Einzelkarton.

-,35 P ab 25 Stck. 70 x 30 mm rechts innen

