



27.⁵⁰

506 292 003

FUNK WETTERSTATION

5-in-1 mit Sender

Radio controlled weather station

Temperatur- und Hygrometer-Anzeige für innen und außen. Zeit und Alarm, dazu Datum mit Mondphasenangabe. Barometerfunktion zeigt Symbole zwischen Sonne und Regen.

Lieferung mit einem Sender. Empfänger benötigt 2 Batterien UM4, der Sender

3x UM4. Kunststoffgehäuse mit Aluminiumfront.

Formate: Heimstation ca. 20 x 14,5 x 2 cm, Sender ca. 6,5 x 10 x 2 cm. Einzelverpackung.

-,60 SD ab 8 Stck. Mittelsegment über oder unter dem Zeitfenster 50 x 30 mm

1,05 LG ab 8 Stck. Mittelsegment über oder unter dem Zeitfenster 40 x 20 mm



6.³⁰

506 158 003

TISCH WETTERSTATION

Table Weatherstation

Mit Zeit, Alarm, Datum und Hygrometer, Thermometer und Wettertendenz.

Format ca. 10,7 x 8,5 x 1,8 cm.

1 Batterie UM4 bitte mitbestellen. Einzelkarton.

-,45 TD ab 40 Stck. Vorderseite über Display 70 x 9 mm

Vorderseite unter Display 70 x 15 mm



5.⁸⁵

508 421 003

SUNNY TIMES

Multifunktions-Hauswetterstation

Home weather station

Sie sagt Ihnen mit Symbolen wie Sonne (oder Wolken), dass das Wetter demnächst schön bleibt (oder sich ändert) und Sie sich bei angenehmen Hygrometer- und Thermometer-Werten wohlfühlen können.

Diagramme zeigen die Veränderungen des Luftdrucks und der Temperatur über die letzten 12 Stunden. Komplette macht das Gerät die Kalenderuhr mit Datum und Wecker. Blaue Hintergrund-Beleuchtung. Silbernes Kunststoffgehäuse mit grauer Tastatur,

ca. 8 x 2 (Fuß 3,8) x 14 cm. Bitte 2 Batterien UM 4 mitbestellen. Im Einzelkarton.

-,35 SD ab 40 Stck. Vorderseite unter Display 50 x 30 mm