

507 013 003

TOUCH TO CHANGE**Tischuhr • Clock**

Das Glasdisplay wird einfach berührt und zeigt dann verschiedene Funktionen und wechselnde Farben. Zeit-, Datum-, Alarmzeit-, Temperatur- und Timerfunktion. Ziffern sind über 3 cm hoch! Die Hintergrundfarben haben einen speziellen Backlight-Schalter. Uhrformat ca. 8,3 x 8 x 9 cm. 3 Batterien UM4 bitte mitbestellen. Einzelkarton.

TD ab 30 Stck. **-,45**

Metallsockel vorn

70 x 7 mm

7.20

508 423 003

NO LIMIT**Funkwecker mit Thermometer****Radio controlled alarm clock**

Multifunktions-Anzeige: Zeit/Alarmzeit, Datum, Tag und Temperatur (°C/°F). Mit Schlummertaste und blauer Beleuchtung. Silber-graues Kunststoffgehäuse, Format ca. 12 x 8 x 2,5 cm. Bitte 2 Batterien UM4 mitbestellen. Einzelkarton.

TD ab 30 Stck. **-,40**

unter dem Display

65 x 10 mm

7.45

507 983 003

RADIO CONTROLLED CLOCK**Funkwecker mit Thermometer**

Multifunktions-Anzeige: Zeit/Alarmzeit, Datum, Tag und Temperatur (°C/°F). Mit Schlummertaste und Beleuchtung. Silber-graues Kunststoffgehäuse, Format ca. 8 x 4,5 x 8,6 cm.

Bitte 1 Batterie UM3 mitbestellen. Einzelkarton.

TD ab 30 Stck. **-,40**

unter dem Display

35 x 15 mm

5.95

RADIO CONTROLLED

502 530 002

TIME 'N STRIPES**Quarz-Tischuhr****Quartz alarm clock**

mit Alarm und Sekundenzeiger. Silbernes Kunststoffgehäuse, ca. 10 x 10 x 3,4 cm. 1 Batterie UM 3 bitte mitbestellen.

Einzelverpackung.

SD ab 100 Stck. **-,45**

Vorderseite unter Ziffernblatt

90 x 30 mm

1.30