



**19.<sup>50</sup>**

508 065 003  
**DIGITAL PHOTO VIEWER**  
**Digitaler Fotobetrachter**

Mit 2 MB Speicherkapazität können Sie viele Bilder Ihrer Lieben aufspielen und immer dabei haben. Sehr praktisch ist der Karabinerhaken. Das Gerät ist selbstabschaltend. Schwarzes Gehäuse, Bildschirm 1,1", Format ca. 4,5 x 5,5 x 2 cm. Inklusive Batterie. Lieferung im Einzelkarton.  
**-,45 TD** ab 12 Stck. Gehäuse unter dem Display 15 x 5 mm



**4.<sup>20</sup>**

506 130 003  
**MP3 STEREO SPEAKER**

**Kompakt Lautsprecher**  
Für MP3-Player, Notebook und andere Kleingeräte. Qualitätslautsprecher, Anschlusskabel integriert. Silber-schwarzes Gehäuse, ca. 17,5 x 3,5 x 5 cm. 2 Batterien UM4 bitte mitbestellen. Einzelkarton.  
**-,50 TD** ab 50 Stck. Vorderseite zwischen den Lautsprechern 50 x 25 mm.



**4.<sup>95</sup>**

506 131 002  
**MUSICAL BAG MP3**

**Gürteltasche mit Lautsprecher,** am MP3-Player anzuschließen. Der Player wird in einem Extrafach in der Vortasche untergebracht, ebenso der Batteriekasten. Schicke Kunststofftasche, grau-orange, ca. 21 x 13 cm. Batterien bitte mitbestellen: 4 x UM3. Einzel verpackt.  
**-,50 TS** ab 25 Stck. neben Lautsprecher 40 x 40 mm

**Lieferung ohne MP3 Player**



**-.99**

504 006 002  
**SOUND CLIP**

**FM/UKW Autoscanneradio**  
Für Sport und Freizeit. Einfach mittels Karabinerhaken zu befestigen. An die Kleidung hängen und loslaufen. Format des schwarz-silbernen Kunststoffgehäuses ca. 6,3 x 9,6 x 1,8 cm. Batterie eingebaut. Lieferung im Einzelkarton.  
**-,55 TD** ab 100 Stck. Alu-Metallfläche schräg 35 x 12 mm