

507 947 003

FLIP SPORT

Sporttasche • Sport bag

Sporttasche mit einem Reißverschluss-Hauptfach und je einem an den Stirnseiten. Zusätzlich 2 Fächer vorn. 600 D-Polyester, pflegeleicht, innen abwaschbar. Boden mit fester Einlage. Lange Handgriffe und Umhängegurt. Format ca. 52 x 24 x 29 cm.

TS ab 30 Stck. -,65

Vortasche 200 x 100 mm, nur 1-fbg.

TR 1,15

200 x 100 mm

6.³⁰



COMPACT

505 028 013 **Rot-schwarz**

505 028 023 **Blau-schwarz**

505 028 073 **Grau-schwarz**

Rundform-Sporttasche

Sporttasche in runder Form, 600 D-Polyester. Softboden. Reißverschluss-Vortasche.

Format ca. 50 x ø 32 cm.

TS ab 60 Stck. -,65

Vortasche 150 x 90 mm, nur 1-fbg.

TR 1,15

150 x 90 mm

4.¹⁸



RETRO BAG

504 109 003 **Schwarz**

504 109 013 **Rot**

504 109 023 **Ocean Blue**

504 109 063 **Orange**

Flugumhänger • Flight bag

Shopper, Flugumhänger oder einfach nur Promotion-Artikel im Retro-Look: Tasche mit großem Hauptfach, Doppelreißverschluss und RV-Vorfach. Boden verstärkt, Schultergurt verstellbar. Aus 600D Nylon.

Format ca. 38 x 16 x 26 cm.

TS ab 60 Stck. -,90

Vorderseite

200 x 80 mm

3.²⁰

