



SPORT-RUCKSACK Slazenger

23.⁵⁰

Schwarz 506 186 003

Rot 506 186 013

Navyblau 506 186 023

Grün 506 186 033

Orange 506 186 063

Pink 506 186 073

Hellblau 506 186 083

Rucksacktasche • Back bag

Elegante Gestaltung. Mit den (abnehmbaren) Handgriffen als Sport- und Reisetasche zu verwenden, mit den in einem Extrafach im Rücken untergebrachten, gepolsterten Schultergurten als Rucksack. Großes Hauptfach mit Kabeldurchlass, separates Reißverschlussfach am Boden, z.B. für Schuhe. Format ca. 33 x 26 x 55 cm.

Als Add-on gehört ein Lanyard dazu.

1,20 TR ab 10 Stck.

Oberseite 120 x 80 mm

über Unterseite 150 x 100

Hinweis: Slazenger-Artikel

dürfen nur für den Einsatz als Werbemittel verwendet werden, nicht für Wiederverkaufszwecke.

5.⁹⁵

BIG ZIP BAG

Schwarz-Rot 504 702 013

Schwarz-Blau 504 702 023

City Bag Riesenreißverschluss

Rucksack mit 2 Riesen- und einem Normal-Reißverschluss. Luxuriöse Ausstattung.

Schwarzes 600D-Polyestergewebe.

Format ca. 28 x 15 x 44 cm.

1,05 TR ab 40 Stck. Vorderseite oben,

60 x 40 mm